
STANLEY®

MODELO / MODEL:
STXEKHGP1200K



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SOPLADOR UTILITARIO
UTILITY BLOWER INSTRUCTION MANUAL

⚠ **ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

⚠ **WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

CONTENIDO

Sección	Página
Especificaciones	2
Instrucciones de seguridad importantes	3
Instrucciones de conexión a tierra	4
Mantenimiento y almacenamiento	6
Información de servicio	7

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales graves, lea atentamente las siguientes instrucciones.

DEFINICIONES: SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ALERTA DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarle de situaciones peligrosas y del riesgo de lesiones corporales o daños materiales.

⚠ PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará **la muerte o lesiones graves**.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **podría** provocar **la muerte o lesiones graves**.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **posiblemente** provocaría **lesiones leves o moderadas**.



(Utilizado sin palabras) indica un mensaje de seguridad relacionado.

AVISO: Se refiere a una práctica **no relacionada a lesiones corporales** que de no evitarse **puede** resultar en **daños a la propiedad**.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	
Soplador utilitario	STXEKHGP1200K
Descripción	Soplador utilitario de 12" / 30 cm para exteriores
Control remoto	No
Aspas	7
Velocidades	2
Material de aspas	Aleación de aluminio y acero
Material del motor	Cobre
Voltaje	110 V / 127 V / 220 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Oscilación	No
Potencia	430 W
Revoluciones por minuto (Max)	3300 r/min
Ruido (dB)	< 84 dB
Peso neto	10.7 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

USO PREVISTO

Las siguientes pautas de seguridad están destinadas a evitar riesgos o daños imprevistos debido al funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Verifique el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, comuníquese con el minorista o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato por motivos de seguridad. El uso no intencionado puede provocar riesgos y pérdida de reclamaciones de garantía.

Lea atentamente y con atención estas instrucciones de funcionamiento antes de usar/poner en servicio la unidad y guárdelas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

ATENCIÓN: LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS QUE COMPONEN EL MOTOR ESPECIALMENTE DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE FUNCIONAMIENTO, PUEDEN GENERAR OLOR DEBIDO A LA ELIMINACIÓN DE LA GRASA RESIDUAL DEL MOTOR Y EL CALOR GENERADO. ESTO NO ES PARA NADA UN DEFECTO E IRA DISMINUYENDO.

⚠ ADVERTENCIA

1. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones adecuadas sobre el uso seguro y los peligros potenciales. No obstante, es esencial una estrecha supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o personas con capacidades sensoriales o mentales disminuidas, o cerca de ellos.
2. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento deben ser llevados a cabo por el usuario y no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Los elementos de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de peligro; elimínelos de acuerdo con la normativa vigente.
4. Este aparato debe ser utilizado únicamente para uso doméstico, como ventilador, y siguiendo las recomendaciones descritas en este manual. Cualquier otro uso se considera inadecuado y, por tanto, posiblemente peligroso. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o irresponsable y/o de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.
5. Para evitar daños, mantenga los cables alejados de objetos pesados y fuentes de calor.
6. Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores. No lo utilice al aire libre. No exponga el producto a la intemperie.

7. Antes de proceder a su limpieza y mantenimiento, desconecte el producto de la red eléctrica.

8. No utilice aerosoles (por ejemplo, insecticidas, lacas para el pelo, etc.) cerca del aparato, ya que su uso puede dañar la carcasa y podría suponer un riesgo de incendio.

9. Si detecta algo anormal durante el funcionamiento, apague inmediatamente el producto y póngase en contacto con su distribuidor o Centro de Servicio.

10. No utilice este aparato conectado a temporizadores, programadores, sistemas de control remoto, relojes automáticos o cualquier otro dispositivo que pueda encenderlo automáticamente.

11. No lo utilice con cables alargadores o si el cable o el enchufe del producto están dañados

12. No deje el producto desatendido cuando esté en funcionamiento.

13. Recuerde desconectar el producto de la red eléctrica cuando no esté en uso.

14. Cuando desenchufe el producto, sujete firmemente el enchufe y tire de él para sacarlo de la toma de corriente; nunca tire del cable.

15. Está absolutamente prohibido desmontar o reparar el aparato debido al peligro de descarga eléctrica; en caso necesario, póngase en contacto con su distribuidor.

16. No utilice el aparato en zonas húmedas (bañera, ducha, piscina, etc).

17. No utilice el aparato cerca de elementos y sustancias inflamables.

18. No introduzca objetos en las ranuras del aparato.

19. Antes de conectar el producto a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje es el correcto según la información indicada en la placa de datos eléctricos del producto; asegúrese también de que la instalación eléctrica cumple con la normativa vigente.

20. No toque la conexión de alimentación con las manos mojadas.

21. No utilice el producto para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. No utilice el aparato de forma incorrecta.

22. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un centro de servicio autorizado o una persona cualificada para evitar cualquier riesgo.

23. Antes de retirar la pantalla protectora, asegúrese de que el ventilador está apagado y desconectado de la red eléctrica.

24. Asegúrese de que el cable de alimentación no está en contacto con superficies calientes o afiladas, y que no está enrollado alrededor del producto durante su funcionamiento.

25. No utilice el aparato si el cable está dañado.

26. El montaje debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Un montaje incorrecto puede causar daños a personas, animales o bienes; el fabricante no será responsable de dichos daños.

27. Para evitar sobrecalentamientos peligrosos, se recomienda desenrollar completamente el cable de alimentación.

28. No deje el aparato encendido innecesariamente. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso. Manténgase a una distancia adecuada de paredes, otros objetos, etc.

29. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.

30. No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos. No utilice el aparato con los pies descalzos.

31. No utilice el producto donde pueda estar expuesto a elementos atmosféricos (lluvia, sol, etc.). No utilice el aparato al aire libre.

32. No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. Apague y desenchufe la unidad antes de moverla.

33. En general, no se recomienda el uso de adaptadores, regletas y/o alargadores. Si es indispensable utilizarlos, es necesario usar sólo adaptadores y alargadores que cumplan con las normas de seguridad vigentes.

34. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

35. No tire del cable para mover el aparato.

36. El enchufe debe estar en un lugar de fácil acceso para que sea fácil desenchufarlo.

37. Coloque el aparato alejado de: fuentes de calor e ignición (recipientes con líquidos en general, telas o cortinas, o cualquier material que pueda obstruir la rejilla del ventilador).

38. Para ventiladores de columna y sobremesa, la superficie de apoyo debe ser estable, no debe estar inclinada (ya que el aparato podría volcar) y debe ser lisa.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA


En caso de mal funcionamiento o rotura del aislamiento, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. El ventilador debe conectarse a un cable con un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

⚠ PELIGRO

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. El conductor con aislamiento cuya superficie exterior es de color verde con o sin rayas amarillas es el conductor de puesta a tierra del equipo. Si es necesario reparar o sustituir el cable o el enchufe, no conecte el conductor de puesta a tierra del equipo a un terminal con corriente. Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas sobre si el ventilador está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe conectado al ventilador; si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma de corriente adecuada.

PARA VENTILADOR CON TOMA DE TIERRA, CONECTADO POR CABLE, CON UNA POTENCIA NOMINAL INFERIOR A 15A Y DESTINADO A UTILIZARSE EN UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN NOMINAL DE 120 V.

El ventilador es para uso en un circuito nominal de 120 V y debe ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra que se parezca al que se ilustra a continuación. **No se recomienda el uso de un adaptador temporal.**



USO DE ALARGADORES CON VENTILADOR

Utilice únicamente un cable alargador con toma de tierra de al menos 15 amperios y con un tercer hilo de tierra. Cuando se utiliza un alargador largo para conectar el ventilador, se produce una caída de tensión. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la caída de tensión. Como consecuencia, se suministra menos tensión al ventilador y aumenta el consumo de corriente (amperios) o se reduce el rendimiento. Un cable más grueso con un calibre mayor reducirá la caída de tensión.

Asegúrese de elegir un cable que suministre suficiente tensión para hacer funcionar el ventilador. La tabla siguiente indica el calibre adecuado para los cables alargadores.

Calibre mínimo para juegos de cables					
Amperaje nominal		Volios		Longitud total del cable en pies (metros)	
		120 V	25 (7.6)	50 (15.2)	100 (30.5)
		240 V	50 (15.2)	100 (30.5)	200 (61.0)
Más De	No más de	AWG - mm²			
0	6	18 AWG - 0.72 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²
6	10	18 AWG - 0.72 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	12 AWG - 4 mm²
10	12	16 AWG - 1.5 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	12 AWG - 4 mm²
12	16	14 AWG - 2.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	No recomendado	

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga los cables eléctricos en buen estado. No utilice cables desgastados, pelados o deshilachados porque pueden provocar descargas eléctricas.

⚠ ADVERTENCIA

El funcionamiento del equipo a baja tensión puede provocar su sobrecalentamiento. El uso de un cable alargador excesivamente largo puede provocar el sobrecalentamiento del cable.

PRODUCTOS EQUIPADOS CON ICFT:

⚠ ADVERTENCIA

Pruebe el ICFT (Interruptor de Circuito por Falla a Tierra) antes de cada uso:

1. Enchufe el ICFT a la toma de corriente. El indicador debe ponerse rojo.
2. Pulse el botón de prueba. El indicador rojo debe desaparecer.
3. Pulse el botón de reinicio. No utilizar si falla la prueba anterior.

Nota: Pruebe el ICFT antes de cada uso:

1. Enchufe el ICFT en la toma de corriente. El indicador debe ponerse verde para mostrar que el cable tiene corriente.
2. Pulse el botón de prueba, el indicador verde debe apagarse para verificar que el ICFT ha cortado la corriente al cable.
3. Pulse el botón de reinicio: el indicador verde debería encenderse para mostrar que el cable tiene corriente de nuevo.
4. Cuando el ICFT funciona correctamente, el indicador verde se enciende al aplicar corriente. Si el indicador verde se apaga, significa que se ha detectado una fuga eléctrica y el ICFT ha cortado la alimentación del aparato.

⚠ ADVERTENCIA o ⚠ PRECAUCIÓN

CUANDO REALICE EL MANTENIMIENTO UTILICE ÚNICAMENTE PIEZAS DE REPUESTO IDÉNTICAS.

Repáre o sustituya los cables dañados. Sustituya SIEMPRE el cable por un cable ICFT.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Para mantener limpio el ventilador puede utilizar un paño seco para limpiar la superficie del ventilador.

No debe limpiar el ventilador con una solución química, ya que podría dañar el revestimiento y las piezas de plástico.


Nunca limpie el ventilador en agua.

El ventilador debe almacenarse en interiores

CARACTERÍSTICAS

Motor de gran capacidad con clase E, larga resistencia. Hélices axiales especialmente diseñadas, alta presión estática, alto caudal, excelente resistencia.

Nombre de la pieza	
1	Mango
2	Cable de alimentación
3	Tambor
4	Rejilla
5	Cuchilla
6	Interruptor
7	Motor



INFORMACIÓN DE SERVICIO

Nuestros productos están fabricados bajo estrictos estándares internacionales de calidad respaldados por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleados en su fabricación. La garantía incluye la reposición o reparación del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra.

Esta garantía no se valida bajo las siguientes condiciones:

- Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Si el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros.

STANLEY ofrece una red completa de sus propios centros de servicio autorizados. Todos los Centros de Servicio STANLEY cuentan con personal capacitado para brindar a los clientes un servicio eficiente y confiable. Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de los números de servicio oficiales.

ANTIGUA:

+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:

+297 521-1118

BARBADOS:

+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:

+501 2236935

BOLIVIA:

+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:

+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:

(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:

+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:

(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:

+503 7603-6308

GRANADA:

+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:

+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:

+592 225-5886

HONDURAS:

+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:

+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:

+52 5547444900

NICARAGUA:

+505 2252-8244

PERÚ:

Lima: +51 998126088 / +51998121183

Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:

+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:

+ 809 332-1042

ST. KITTS:

+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:

+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:

+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:

+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:

+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:

+58 2122570872 / +58 412 2312211



CONTENT

Section	Page
Specifications	2
Important safety instructions	3
Grounding instructions	4
Maintenance and storage	6
Service information	8

WARNING

To avoid fire, electric shock and serious personal injury, please read the following instructions carefully.

DEFINITIONS: SAFETY ALERT SYMBOLS AND SIGNAL WORDS

This instruction manual uses the following safety alert symbols and signal words to alert you to hazardous situations and the risk of personal injury or property damage.

DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could possibly result in minor or moderate injury.

(Used without words) indicates a related safety message.

NOTICE: Refers to a practice not related to bodily injury which, if not avoided, may result in property damage.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

TECHNICAL INFORMATION

Specifications	
Ceiling Fan	STXEKHGP1200K
Description	Utility blower 12" / 30 cm
Remote control	No
Blades	7
Speeds	2
Blade Material	Aluminium alloy & Steel
Winding Material	Copper
Voltage	110 V / 127 V / 220 V
Frequency	50 Hz / 60 Hz
Oscillation	No
Power	430 W
RPM (Max)	3 300 r/min
Noise (dB)	< 84dB
Net weight	10.7 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INTENDED USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage due to unsafe or improper operation of the appliance. Check the packaging and the appliance upon arrival to ensure that everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, contact the retailer or distributor. Please note that modifications or alterations to the appliance are not permitted for safety reasons. Unintended use may result in hazards and loss of warranty claims.

Read these operating instructions carefully and thoroughly before using/commissioning the unit and keep them in the vicinity of the installation site or the unit for later use.

ATTENTION: THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS THAT MAKE UP THE MOTOR, ESPECIALLY DURING THE FIRST FEW WEEKS OF OPERATION, MAY GENERATE ODOR DUE TO THE REMOVAL OF RESIDUAL GREASE FROM THE MOTOR AND THE HEAT GENERATED. THIS IS NOT A DEFECT AT ALL AND WILL DIMINISH.

WARNING

1. The appliance can be used by children over 8 years of age and by individuals with reduced physical, sensory, or mental abilities, provided they are supervised or have received proper instructions on safe use and potential dangers. However, close supervision is essential when the appliance is used by or around children or those with diminished sensory or mental capacities.
2. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance must be carried out by the user and must not be performed by children without supervision.
3. Packaging elements (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) should not be left within the reach of children, as they are potential sources of danger; dispose of them in accordance with current regulations.
4. This appliance should be used only for domestic use, as a fan, and following the recommendations described in this manual. Any other use is considered inappropriate and therefore possibly dangerous. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from improper, incorrect or irresponsible use and/or repairs carried out by unqualified personnel.
5. To prevent damage, keep cables away from heavy objects and heat sources.
6. This product is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors. Do not expose the product to the elements.
7. Before cleaning and maintenance, disconnect the product from the power supply.
8. Do not use aerosol sprays (e.g. insecticides, hairsprays, etc.) in the vicinity of the device, as their use may damage the housing and could be fire hazard.
9. If you detect anything abnormal during operation, immediately switch off the product and contact your dealer or Service Center.
10. Do not use this device connected to timers, timer, remote control systems, automatic clocks or any other device that can turn it on automatically.
11. Do not use with extension cords or if the product cord or plug is damaged
12. Do not leave product unattended when it is running.
13. Remember to disconnect the product from the power supply when it is not in use.
14. When unplugging the product, grasp the plug firmly and pull it from the wall outlet—never yank the cord.
15. It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the danger of electric shock; if necessary, contact your dealer.
16. Do not use appliance in wet areas (bathtub, shower, swimming pool, etc).
17. Do not use the appliance near flammable elements and substances.
18. Do not insert any objects into the slots of the appliance.
19. Before connecting the product to the power supply, make sure that the voltage is correct according to the information indicated on the product's electrical data plate; also make sure that the electrical installation complies with the regulations in force.
20. Do not touch the power connection with wet hands.
21. Do not use the product for purposes other than those for which it was designed. Do not use the device in an incorrect way.
22. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center, or a qualified person in order to avoid any risk.
23. Before removing the protective screen, make sure that the fan turned off and is disconnected from the power supply.
24. Ensure that the power cord is not in contact with hot or sharp surfaces, and that it is not coiled around the product during operation.
25. Do not use the appliance if the cable is damaged.

26. Assembly should be carried out in accordance with the manufacturer's instructions. Incorrect installation may cause damage to persons, animals or property; the manufacturer shall not be liable for such damage.

27. To avoid dangerous overheating, it is recommended that the power cord be fully unwound.

29. Do not immerse the apparatus in water or other liquids.

30. Do not touch the apparatus with wet or damp hands or feet. Do not operate the apparatus with bare feet.

31. Do not use the product where it might be exposed to atmospheric elements (rain, sun, etc.). **Do not use the unit outdoors.**

32. Do not move the unit while it is operating. Turn the power off and unplug the unit before moving.

33. In general, the use of adapters, power strips and/or extension cords is not recommended. If it is indispensable to use them, it is necessary to use only adapters and extension cords that comply with current safety standards.

34. Always unplug the appliance from the wall outlet before assembling, disassembling or cleaning.

35. Do not pull on the cord to move the appliance.

36. The plug should be in an easily accessible location so that it is easy to unplug.

37. Place the appliance away from: heat and ignition sources (containers with liquids in general, fabrics or curtains, or any material that may obstruct the fan grille).

38. For column and table-top fans, the supporting surface must be stable, must not be inclined (as the appliance could tip over) and must be smooth.


GROUNDING INSTRUCTIONS

In the event of malfunction or insulation breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The fan must be connected to a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into a suitable outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ DANGER

Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without

yellow stripes is the equipment grounding conductor. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal. Check with a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the fan is properly grounded. Do not modify the plug connected to the fan – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.



USE OF EXTENSION CORDS WITH FAN

Only use a grounded extension cord that is rated at least 15 amps and has a third-wire ground. When a long extension cord is used to connect the fan, a voltage drop occurs. The longer the cord, the greater the voltage drop. This results in less voltage being supplied to the fan and increases the amount of current (amp) draw or reduces performance. A heavier cord with a larger wire size will reduce the voltage drop. Be sure to choose a cord that will supply enough voltage to operate the fan. The table below indicates appropriate gauge for extension cords.

Minimum gauge for cords sets					
Ampere Rating		Volts	Total length of cord in feet (meters)		
		120 V	25 (7.6)	50 (15.2)	100 (30.5)
		240 V	50 (15.2)	100 (30.5)	200 (61.0)
More than		Not more than	AWG		
0	6		18 AWG - 0.72 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	16 AWG - 1.5 mm²
6	10		18 AWG - 0.72 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²
10	12		16 AWG - 1.5 mm²	16 AWG - 1.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²
12	16		14 AWG - 2.5 mm²	14 AWG - 2.5 mm²	Not recommended

⚠ WARNING

Keep electrical cords in good condition. Do not use worn, bare, or frayed cords because they can cause electrical shock.

⚠ WARNING

Operating equipment at low voltage can cause it to overheat.

GFCI EQUIPPED PRODUCTS:

⚠ WARNING

Test GFCI before each use:

1. Plug GFCI into power outlet. Indicator should turn red.
2. Press test button. Red indicator should disappear.
3. Press reset button for use. Do not use if above test fails.

Note: Test the GFCI before each use:

1. Plug GFCI into power outlet. Indicator should turn green to show that cord has power.

2. Press test button, green indicator should turn off to verify that GFCI cut off power to the cord.
3. Press reset button – green indicator should turn on to show that cord has power again.
4. When GFCI is working properly, green indicator will turn on when power is applied. If green indicator turns off, it has detected electric leakage and the GFCI cut off power to the appliance.

⚠ CAUTION or **⚠ WARNING** WHEN SERVICING
USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
Repair or replace damaged cords. ALWAYS replace cord with a
GFCI cord.



MAINTENANCE AND STORAGE

1. To keep the fan clean you can use a dry cloth to wipe the surface of the fan.
2. You should not clean the fan with a chemical solution as this may damage the coating and plastic parts.
3. Never clean the fan in water.
4. The fan should be stored indoors.

FEATURES

Large capacity motor with E-class, Long endurance. Specially designed axial propellers, high static pressure, high flow rate, excellent strength.

Parts name	
1	Handle
2	Power cord
3	Drum
4	Grille
5	Blade
6	Switch
7	Motor



SERVICE INFORMATION

Our products are manufactured under strict international quality standards backed by a 2-year warranty against manufacturing and performance defects due to faults in the materials or workmanship used in their manufacture. The warranty includes replacement or repair of the product and/or components at no charge to the customer, including labor.

This warranty is not valid under the following conditions:

- If the product had been used under other than normal conditions.
- If the product has not been operated in accordance with the accompanying instructions for use.
- If the product has been altered or repaired by persons not authorized by us.

STANLEY offers a complete network of its own authorized service centers. All STANLEY Service Centers are staffed by trained personnel to provide customers with efficient and reliable service. For more information, please contact us through the official service numbers.

ANTIGUA:

+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:

+297 521-1118

BARBADOS:

+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:

+501 2236935

BOLIVIA:

+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:

+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:

(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:

+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:

(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:

+503 7603-6308

GRANADA:

+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:

+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:

+592 225-5886

HONDURAS:

+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:

+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:

+52 5547444900

NICARAGUA:

+505 2252-8244

PERÚ:

Lima: +51 998126088 / +51998121183

Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:

+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:

+ 809 332-1042

ST. KITTS:

+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:

+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:

+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:

+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:

+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:

+58 2122570872 / +58 412 2312211



STANLEY®

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® y el logotipo Stanley® son marcas comerciales de Stanley Black & Decker, Inc. o de una filial de la misma y se utilizan bajo licencia. Fabricado por Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. licenciatario oficial de este producto.

Hecho en China

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® and the Stanley® logo are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc. or an affiliate thereof and are used under license. Manufactured by Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. official licensee of this product.

Made in China