
STANLEY®

MODELO / MODEL:
DCF-FS50116



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL VENTILADOR DE TECHO
CEILING FAN OWNERS OPERATING MANUAL

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

⚠ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CONTENIDO

Sección	Página
Especificaciones	2
Instrucciones de seguridad importantes	3
Plano de montaje y lista de piezas con luz	4
Cómo instalar el ventilador	5
Ajuste y funcionamiento del mando a dist.	8
Funciones de protección del receptor	10
Mantenimiento	11
Solución de problemas	12
Información de servicio	13

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales graves, lea atentamente las siguientes instrucciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	
Ventilador de Techo	DCF-FS50116
Descripción	Ventilador de techo interior de 52"
Control	Control remoto (motor DC)
Aspas	6
Velocidades	6
Material de aspas	ABS
Material del motor	100% alambre de cobre
Voltaje	110-240V
Osilación	50 Hz - 60 Hz
Potencia	35±5 W
RPM	168±10
Velocidad de viento	2.323 (m/min)
Volumen de aire (m³/min)	180
Ruido (dB)	<45dB
Peso neto	7.3 Kg
Medidas del producto	1320x1320x360 mm
Medidas del paquete	800x300x380 mm


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones y la información de seguridad antes de instalar su nuevo ventilador. Revise los diagramas de montaje adjuntos.
2. Antes de instalar el ventilador, desconecte la corriente quitando los fusibles o apagando los disyuntores.
3. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplen los códigos, ordenanzas o Códigos Eléctricos Nacionales locales. Contrate a un electricista cualificado o consulte un manual de cableado de bricolaje si no está familiarizado con la instalación del cableado eléctrico.
4. Asegúrese de que el lugar de instalación elegido permite que las aspas del ventilador giren sin obstáculos. Deje un espacio mínimo de 2,1 m (7 pies) desde el suelo hasta el borde de salida de las aspas.
5. Si va a montar el ventilador en una caja de salida de techo, utilice una caja de salida metálica. Fije la caja directamente a la estructura del edificio. La caja de salida y su soporte deben poder soportar el peso en movimiento del ventilador (al menos 45lbs.).
No utilice una caja de salida de plástico. Fije el soporte de montaje utilizando la tornillería suministrada con la caja de salida de techo.
6. Si va a montar el ventilador en una vigueta, asegúrese de que es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso en movimiento del ventilador (al menos 45lbs.)
7. Después de instalar el ventilador, asegúrese de que todas las conexiones están bien fijadas. Esto evitará que el ventilador se caiga
8. No introduzca nada en las aspas del ventilador mientras esté en funcionamiento.
9. Apague el ventilador y espere a que se detenga antes de invertir la dirección del ventilador.
10. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones personales, no instale el ventilador en un techo inclinado.
11. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones personales, no utilice este ventilador con un estado sólido.

PLANO DE MONTAJE Y LISTA DE PIEZAS CON LUZ

DESEMBALAJE DEL VENTILADOR


Desembale el ventilador y compruebe su contenido. Compruebe cada elemento antes de la instalación. Para reducir la posibilidad de marcas o posibles daños, retire las piezas cuando sea necesario para la instalación.



CÓMO INSTALAR EL VENTILADOR


TECHO DE MADERA:

Fije el colgador firmemente a la viga de madera del techo con un taladro de tornillo dentado para madera: (como se muestra en la figura 1) Techo de hormigón: Amplíe la percha con una broca mediana de 8 mm y, a continuación, utilice tornillos explosivos M6 para instalar la percha fija junto a la percha una vez instalada la percha. La broca de 8 mm ampliará el orificio de perforación a 10 mm en el lado de la percha sin golpear el terminal y, a continuación, instale el gancho de tornillo explosivo (tenga en cuenta que el gancho de tornillo explosivo instalado se transferirá a la percha y no afectará a la instalación del punto de elevación y el receptor de control remoto); (Figura 2)




INSTALACIÓN DE LA CUERDA DE SEGURIDAD:


Afloje el tornillo del lado del bloqueo del cable, coloque el anillo del cable en el gancho del tornillo explosivo, apriete el cable y, a continuación, apriete el tornillo del bloqueo del cable. (Figura 3)




1. Fije firmemente el soporte de suspensión a la vigueta del techo utilizando el tirafondos, las arandelas planas y la arandela elástica suministrados. (Figura 1)




2. Instale las aspas del ventilador y la placa decorativa de las aspas alineando los orificios de las aspas y de la placa con los orificios del conjunto del motor del ventilador fijados por los tornillos de fijación suministrados (Figura 2). Asegúrese de que los tornillos de fijación que sujetan el aspa estén apretados y que las aspas estén bien asentadas.



3. Afloje los tornillos de fijación de la bola de suspensión hasta que la bola se deslice con cuidado por la varilla. Retire el pasador de la varilla (figura 3).



4. Retire y guarde el pasador de horquilla y la horquilla de la varilla de bajada y pásela a través del tejadillo y la cubierta de acoplamiento (Figura 4).




5. Afloje los dos tornillos de fijación del soporte de la varilla y coloque la varilla en el soporte (figura 5). Pase los cables eléctricos y el cable de tierra a través de la varilla. Alinee los orificios del pasador de horquilla de la varilla de bajada con los orificios del soporte de la varilla de bajada. Asegúrese de pasar la parte recta de la horquilla por el orificio situado cerca del extremo del pasador de horquilla hasta que la parte curva de la horquilla encaje en el pasador de horquilla.

Por último, vuelva a apretar los dos tornillos de fijación.

⚠ ADVERTENCIA


Es fundamental que el tornillo de horquilla del soporte de la varilla de bajada esté correctamente instalado y que los tornillos de fijación estén bien apretados.

Si no se comprueba que el tornillo de horquilla, la horquilla y los tornillos de fijación están correctamente instalados, el ventilador podría caerse.



6. Levante con cuidado el ventilador y coloque el conjunto de la varilla y la bola de suspensión en el soporte de suspensión fijado a la viga del techo. Asegúrese de que la ranura de la bola esté correctamente alineada con la lengüeta del soporte de suspensión.


(Figura 6)



⚠ ADVERTENCIA

El ventilador debe colgarse con al menos 210 cm de espacio libre desde el suelo hasta las aspas.

7. Instale la pantalla de la lámpara en la placa de luz. Asegúrese de que está bien sujeta pero no demasiado apretada (Figura 7)




CONEXIONES:

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado.

Conecte la alimentación principal (vivienda) al bloque de terminales situado en el soporte colgante. Enchufe el receptor en el soporte colgante con la parte plana hacia arriba.

- Inserte el conector de luz 2P del conjunto del motor del ventilador en la toma 2P LIGHT del receptor.
- Inserte el conector 3P del motor del ventilador en la toma 3P MOTOR del receptor.
- Conecte los conectores verdes del conjunto del motor del ventilador y del soporte de suspensión.



8. Monte el toldo apretando los dos tornillos.




Figura 8

AJUSTE Y FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

1. Restablezca la electricidad en la caja de salida conectando la electricidad en la caja de fusibles principal.


2. Retire la tapa de la pila del transmisor del mando a distancia, instale la pila y vuelva a colocar la tapa.

NOTA:

1). Utilice 2x1 .SV AAA para sustituir la pila.

2). Si no se utiliza durante largos períodos de tiempo, retire la batería para evitar daños al transmisor remoto, y guárdelo alejado del exceso de calor o humedad.

3. Los botones del mando a distancia controlan la velocidad del ventilador y la luz como siguientes



- | | |
|---|--|
| 1. Interruptor principal (Llave de par) | 8. 1H - El Ventilador H se apaga automáticamente después de 1 hora |
| 2. Rotación hacia delante | 2H - apagado automático del ventilador después de 2 horas |
| 3. Apagar el ventilador | 4H - apagado automático del ventilador después de 4 horas |
| 4. Interruptor de la lámpara | |
| 5. Rotación Inversa | |
| 6. Viento natural | |
| 7. Regular/controlar la velocidad | |

IMPORTANTE: EMPAREJAMIENTO ENTRE MANDO Y RECEPTOR

1. Encienda el emisor antes de que transcurran 30 segundos y pulse el botón "FAN ON/OFF" del emisor durante 5 segundos para que se cargue con normalidad tras escuchar un largo sonido de "abeja", lo que significa que el aprendizaje se ha realizado correctamente y puede funcionar con normalidad.
2. Cuando el emisor no puede controlar el receptor, por favor, compruebe el interruptor de la batería touchina normal Iv o no, la corrección del positivo y negativo, lleno o vacío de la energía.
3. Si el emisor no puede controlar el receptor, compruebe si hay productos similares controlados a distancia en las proximidades y si funcionan, ya que los productos controlados a distancia con la misma frecuencia se perturbarán mutuamente.
4. La baja tensión de la batería afectará a la sensibilidad del emisor y a la recepción de la señal (la luz indicadora parpadeará cuando la batería tenga baja tensión).
5. Por favor, saque la batería del emisor cuando se deja sin usar durante mucho tiempo.
6. La carga máxima de iluminación se indica en la "LISTA DE PARÁMETROS DE ALIMENTACIÓN".
PS: por favor, conecte el cable de tierra correctamente, de lo contrario puede causar la luz micro-light o flash
7. Cuando instale el ventilador, la cubierta del ventilador no presione la antena (u otro cable), es fácil romper el cable y cortocircuito.

RECORDATORIOS IMPORTANTES

1. Tenga en cuenta: el receptor debe estar correctamente instalado en el soporte de montaje en el ventilador
2. Cuando el transmisor no puede controlar el receptor, por favor compruebe que la batería tiene suficiente carga en el transmisor.
3. Cuando el transmisor no pueda controlar el receptor, por favor, compruebe si existe algún producto similar con mando a distancia cerca, causando interferencias entre sí.
4. La baja potencia de la batería afectará la sensibilidad del transmisor y la recepción de la señal en consecuencia, debe reemplazar si la batería está recibiendo baja potencia.
5. Por favor, saque la batería del transmisor cuando se deja sin usar durante mucho tiempo, para evitar fugas de la batería.
6. Interruptor de aislamiento "Debe estar conectado en la línea".
7. Cuando se corta la corriente a la unidad (por un apagón o de otro modo) al restablecerse la corriente la luz se encenderá.

FUNCIONES DE PROTECCIÓN DEL RECEPTOR

Protección contra bloqueo - El motor de corriente continua lleva incorporada una función de seguridad contra la obstrucción de las aspas o del motor durante el funcionamiento. Si algo obstruye las aspas del ventilador o el motor, el motor seguirá intentando funcionar y luego se detendrá la operación después de unos 30 segundos de interrupción. Por favor, retire los obstáculos y reinicie. Para reiniciar: Apague el ventilador con el transmisor remoto y vuelva a encenderlo.

Protección contra sobrecarga (límite de corriente)- El dispositivo limitará la salida de corriente máxima del receptor/transmisor si la carga del ventilador ha aumentado de forma anormal.

CONSEJOS:

1. Si su ventilador funciona automáticamente tras la instalación y el encendido, es porque ha memorizado el ajuste anterior de fábrica. Utilice el Modo Universal o la función de aprendizaje y su ventilador estará listo para su uso.

2. Si el ventilador o la luz no funcionan, reinicie la alimentación (apague la alimentación durante al menos 5 segundos y vuelva a encenderla) y vuelva a realizar el ajuste de la función de aprendizaje.

3. No es posible controlar a distancia más de un ventilador en la misma habitación (en la zona a la que llega la señal remota) si comparten la misma fuente de alimentación. Se requieren fuentes de alimentación separadas (como el uso de interruptores de pared individuales para cada ventilador) si desea controlar por separado más de un ventilador en la misma habitación.

4. Cuando el ventilador se enciende o funciona con la función de avance/retroceso, se bloquea y avanza y retrocede hasta que gira. Esto es normal y tardará unos segundos en realizar esta operación.

MANTENIMIENTO

1. La limpieza periódica de su nuevo ventilador de techo es el único mantenimiento necesario.
2. Cuando lo limpie, utilice sólo un cepillo suave o un paño que no suelte pelusa para evitar rayar el acabado.
3. Los productos de limpieza abrasivos no son necesarios y deben evitarse para evitar dañar el acabado.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice disolventes para limpiar el ventilador de techo. Podría dañar el motor y crear la posibilidad de una descarga eléctrica.

RECOMENDADO:

Compruebe periódicamente que los juegos de aspas a los tornillos prisioneros del motor del ventilador están seguros y apretados.

VENTILADOR DE EQUILBRADO / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TAMBALEO

Tenga en cuenta que no todos los ventiladores de techo son iguales, ni siquiera en el mismo modelo: algunos pueden moverse más o menos que otros.

Un movimiento de un par de centímetros es bastante aceptable y no indica que el ventilador vaya a caerse. Aunque todas las aspas están lastradas y agrupadas por peso, es imposible eliminar por completo el bamboleo. Esto no debe considerarse un fallo. Los ventiladores de techo tienden a moverse durante su funcionamiento debido a que, por lo general, no están montados de forma rígida.

PRUEBE LO SIGUIENTE PARA REDUCIR EL BAMBOLEO DEL VENTILADOR:

1. Compruebe que todos los tornillos de montaje de las cuchillas están apretados y asegurados.

2. Los problemas de bamboleo pueden deberse a un nivel inconsistente de las lamas. Para comprobar el nivel de las lamas, mida la distancia desde la punta de cada lama hasta el techo.

Nota: Si las medidas son inconsistentes:

- Asegúrese de que los tornillos de montaje de las lamas no están demasiado apretados o demasiado flojos, lo que puede causar bamboleo debido a una punta de lama desnivelada.

- Una cuchilla fuera de forma puede causar bamboleo. Compruébelo retirando la cuchilla y colocándola sobre una superficie plana

3. La alineación de la cuchilla puede comprobarse simplemente utilizando una regla doméstica. Coloque la regla verticalmente contra el techo y nivelada con el borde de ataque exterior de una cuchilla. Observe la distancia del borde de una cuchilla con respecto a las demás. Gire la hoja lentamente con la mano para comprobar el resto de las hojas.

4. Si una hoja no está alineada, la hoja está deformada, alabeada o los tornillos de la hoja no están apretados uniformemente o están flojos.

KIT DE EQUILBRADO

Se ha suministrado un kit de equilibrado para ayudar a reducir el bamboleo. Conserve el kit, ya que puede ser útil si el ventilador se tambalea en el futuro. Las instrucciones sobre cómo utilizar el kit de equilibrado se encuentran dentro del kit.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Nuestras herramientas están fabricadas bajo estrictos estándares internacionales de calidad respaldados por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleados en su fabricación. La garantía incluye la reposición o reparación del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra.

Esta garantía no se valida bajo las siguientes condiciones:

- Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
- No cubre daños debidos al desgaste normal.
- Si el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña
- Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros

STANLEY ofrece una red completa de sus propios centros de servicio autorizados. Todos los Centros de Servicio STANLEY cuentan con personal capacitado para brindar a los clientes un servicio eficiente y confiable. Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de los números de servicio oficiales.

ANTIGUA:

+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:

+297 521-1118

BARBADOS:

+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:

+501 2236935

BOLIVIA:

+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:

+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:

(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:

+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:

(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:

+503 7603-6308

GRANADA:

+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:

+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:

+592 225-5886

HONDURAS:

+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:

+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:

+52 5547444900

NICARAGUA:

+505 2252-8244

PERÚ:

Lima: +51 998126088 / +51998121183

Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:

+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:

+809 332-1042

ST. KITTS:

+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:

+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:

+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:

+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:

+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:

+58 2122570872 / +58 412 2312211



CONTENT

Section	Page
Specifications	2
Important safety instructions	3
Assembly drawing & parts list with light	4
How to install the fan	5
Remote control setting and operation	8
Protective functions of the receiver	10
Maintenance	11
Troubleshooting	12
Service information	13

⚠ WARNING

To avoid fire, shock and serious personal injury, please read the following instructions carefully.

TECHNICAL INFORMATION

Specifications	
Ceiling Fan	DCF-FS50116
Description	Interior Ceiling Fan 52"
Control	Remote controller (DC motor)
Blades	6
Speeds	6
Blade Material	ABS
Engine Material	100% Copper wire
Voltage	110-240V
Oscillation	250 Hz - 60 Hz
Power	35±5 W
RPM	168±10
Wind speed	2.323 (m/min)
Air volume (m³/min)	180
Noise (dB)	<45dB
Net weight	7.3 Kg
Product measurements	1320x1320x360 mm
Package measurements	800x300x380 mm


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions and safety information before installing your new fan. Please review the attached assembly diagrams.
2. Before installing the fan, turn off the power by removing fuses or turning off circuit breakers.
3. Make sure all electrical connections comply with local codes, ordinances, or National Electrical Codes. Hire a qualified electrician or consult a DIY wiring manual if you are not familiar with installing electrical wiring.
4. Make sure that the chosen installation location allows the fan blades to rotate without obstacles. Allow a minimum clearance of 2.1 m (7 ft) from the ground to the trailing edge of the blades.
5. If you are mounting the fan in a ceiling outlet box, use a metal outlet box. Attach the box directly to the building structure. The outlet box and its support must be able to support the moving weight of the fan (at least 45IBS.).
Do not use a plastic outlet box. Secure the mounting bracket using the hardware supplied with the ceiling outlet box.
6. If you are mounting the fan to a joist, make sure it is strong enough to support the moving weight of the fan (at least 45IBS.)
7. After installing the fan, make sure all connections are secure. This will prevent the fan from falling
8. Do not insert anything into the fan blades while it is in operation.
9. Turn off the fan and wait for it to stop before reversing the direction of the fan.
10. To reduce the risk of electric shock and personal injury, do not install the fan on a sloped ceiling.
11. To reduce the risk of electric shock and personal injury, do not use this fan in a solid state.

ASSEMBLY DRAWING & PARTS LIST-WITH LIGHT

UNPACKING YOUR FAN


Unpack the fan and check its contents. Check each item before installation. To reduce the possibility of marks or possible damage, remove parts when required for installation.



HOW TO INSTALL THE FAN


WOODEN CEILING:

Fix the hanger firmly to the wooden ceiling joist with a serrated wood screw drill: (as shown in figure 1) Concrete ceiling: Expand the hanger with a 8mm medium drill bit, and then use screws M6 explosives to install the fixed hanger next to the hanger once the hanger is installed. The 8mm drill bit will enlarge the drilling hole to 10mm on the hanger side without hitting the terminal, and then install the explosive screw hook (please note that the installed explosive screw hook will be transferred to the hanger and will not affect the installation of the lifting point and remote control receiver); (Figure 2)




SAFETY CORD INSTALLATION:

Loosen the screw on the cable lock side, put the cable ring on the hook of the explosive screw, tighten the cable, and then tighten the cable lock screw. (Figure 3)




1. Securely attach the hanger bracket to the ceiling joist using the supplied lag screw, flat washers and spring washer. (Figure 1)




2. Install the fan blades and blade decorative plate by aligning the holes in the blade and plate with the holes in the fan motor assembly secured by the supplied set screws (Figure 2).

Make sure the set screws securing the blade are tight and the blades are securely seated.



3. Loosen the suspension ball fixing screws until the ball slides smoothly onto the rod. Remove the pin from the rod (figure 3).



4. Remove and retain the clevis pin and lowering rod clevis and pass it through the canopy and coupling cover (Figure 4).




Figure 4

5. Loosen the two rod holder fixing screws and place the rod in the holder (figure 5). Pass the electrical wires and ground wire through the rod.

Align the lowering rod clevis pin holes with the lowering rod bracket holes. Be sure to thread the straight part of the clevis through the hole near the end of the clevis pin until the curved portion of the clevis engages the clevis pin.

Finally, retighten the two fixing screws.

⚠ ADVERTENCIA

It is essential that the lowering rod bracket clevis screw is installed correctly and that the set screws are securely tightened.

Failure to check that the clevis screw, clevis and fixing screws are installed correctly may cause the fan to fall.




Figure 5

6. Carefully lift the fan and place the suspension rod and ball assembly into the suspension bracket attached to the ceiling joist. Make sure the ball slot is properly aligned with the tab on the suspension bracket. (Figure 6)




Figure 6

⚠ WARNING

The fan should be hung with at least 210 cm of clearance from the floor to the blades.

7. Install the lampshade on the light plate. Make sure it is securely fastened but not too tight (Figure 7)




Figure 7

CONNECTIONS:

⚠ WARNING

To avoid possible electrical shock, make sure the power is turned off at the main fuse box before wiring.

Connect the main power (housing) to the terminal block located on the pendant bracket. Plug the receiver into the hanging bracket with the flat side facing up.

- Insert the 2P light connector from the fan motor assembly into the 2P LIGHT jack on the receiver.
- Insert the 3P connector of the fan motor into the 3P MOTOR jack on the receiver.
- Connect the green connectors on the fan motor assembly and suspension bracket.





Figure 8

REMOTE CONTROL SETTING AND OPERATION

1. Restore power to the outlet box by connecting power to the main fuse box.


2. Remove the battery cover from the remote control transmitter, install the battery, and replace the cover.

NOTE:

1). Use 2x1 .SV AAA to replace the battery.

2). If not used for long periods of time, remove the battery to prevent damage to the remote transmitter, and store it away from excess heat or humidity.

3. The buttons on the remote control the speed of the fan and light as following



- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Main switch (Pair key) | 8. 1H - Fan H automatically turns off after 1 hour |
| 2. Forward Rotation | 2H - automatic fan off after 2 hours |
| 3. Turn off the fan | 4H - automatic fan off after 4 hours |
| 4. Lamp switch | |
| 5. Reverse Rotation | |
| 6. Natural wind | |
| 7. Regulate/control speed | |

IMPORTANT: PAIRING BETWEEN CONTROL AND RECEIVER

1. Turn on the transmitter within 30 seconds and press the "FAN ON/OFF" button on the transmitter for 5 seconds to charge normally after hearing a long "bee" sound, which means the learning has been completed. performed correctly and can operate normally.

2. When the sender cannot control the receiver, please check the touchina battery switch normal lv or not, correcting the positive and negative, full or empty power.

3. If the sender cannot control the receiver, please check whether there are similar remote controlled products in the vicinity and whether they work, as remote controlled products with the same frequency will disturb each other.

4. Low battery voltage will affect the sensitivity of the transmitter and signal reception (the indicator light will flash when the battery is low).

5. Please take out the battery from the emitter when it is left unused for a long time.

6. The maximum lighting load is indicated in the "POWER PARAMETER LIST".

PS: Please connect the ground wire correctly, otherwise it may cause micro-light or flash

7. When install the fan, the fan cover do not press the antenna (or other cable), it is easy to break the cable and short circuit.

IMPORTANT REMINDERS

1. Please note: the receiver must be properly installed on the mounting bracket on the fan

2. When the transmitter cannot control the receiver, please check that the battery has enough charge in the transmitter.

3. When the transmitter cannot control the receiver, please check whether there is any similar product with remote control nearby, causing interference with each other.

4. Low power of the battery will affect the sensitivity of the transmitter and signal reception accordingly, you should replace if the battery is receiving low power.

5. Please take out the battery from the transmitter when it is left unused for a long time, to avoid battery leakage.

6. Isolation switch "Must be connected on the line."

7. When power is lost to the unit (due to a blackout or otherwise) the light will come on when power is restored.

PROTECTIVE FUNCTIONS OF THE RECEIVER

Blockage Protection - The DC motor has a built-in safety function against blockage of the blades or motor during operation. If something obstructs the fan blades or the motor, the motor will continue to try to run and then stop operation after about 30 seconds of interruption. Please remove the obstacles and restart. To reset: Turn the fan off with the remote transmitter and turn it back on.

Overload Protection (Current Limit) - The device will limit the maximum current output of the receiver/transmitter if the fan load has increased abnormally.

TIPS:

1. If your fan works automatically after installation and power on, it is because it has memorized the previous factory setting. Use the Universal Mode or the learning function and your fan will be ready for use.
2. If the fan or light does not work, please restart the power (turn off the power for at least 5 seconds and turn it on again) and perform the learning function setting again.
3. It is not possible to remotely control more than one fan in the same room (in the area reached by the remote signal) if they share the same power supply. Separate power supplies (such as using individual wall switches for each fan) are required if you want to separately control more than one fan in the same room.
4. When the fan is turned on or operated with the forward/reverse function, it is locked and moves forward and backward until it rotates. This is normal and it will take a few seconds to perform this operation.

MAINTENANCE

1. Regular cleaning of your new ceiling fan is the only maintenance required.
2. When cleaning, use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish.
3. Abrasive cleaning products are not necessary and should be avoided to avoid damaging the finish.

⚠ WARNING

Do not use solvents to clean the ceiling fan. It could damage the motor and create the possibility of electric shock.

RECOMMENDED:

Periodically check that the blade sets to the fan motor captive screws are secure and tight.

BALANCING FAN / WOBBLING TROUBLE SHOOTING

Keep in mind that not all ceiling fans are the same, even in the same model: some may move more or less than others.

A movement of a couple of centimeters is quite acceptable and does not indicate that the fan is going to fall. Although all blades are weighted and grouped by weight, it is impossible to completely eliminate wobble. This should not be considered a failure. Ceiling fans tend to move during operation because they are generally not rigidly mounted.

TRY THE FOLLOWING TO REDUCE A WOBBLING FAN:

1. Check that all blade mounting screws are tight and secure.
2. Wobble problems can be caused by inconsistent slat level. To check the level of the slats, measure the distance from the tip of each slat to the ceiling. Note: If measurements are inconsistent:
 - Make sure the slat mounting screws are not too tight or too loose, which can cause wobble due to an uneven slat tip.
 - An out of shape blade can cause wobble. Check by removing the blade and placing it on a flat surface
3. Blade alignment can be checked simply by using a household ruler. Place the straightedge vertically against the ceiling and level with the outer leading edge of a blade. Note the distance of the edge of one blade from the others. Turn the blade slowly by hand to check the rest of the sheets.
4. If a blade is not aligned, the blade is deformed, warped, or the blade screws are not tightened evenly or are loose.

BALANCING KIT

A balancing kit has been supplied to help reduce wobble. Keep the kit as it may come in handy if the fan becomes wobbly in the future. Instructions on how to use the balancing kit are located inside the kit.

SERVICE INFORMATION

Our tools are manufactured under strict international quality standards backed by a 2-year warranty against manufacturing and performance defects due to faults in the materials or workmanship used in their manufacture. The warranty includes replacement or repair of the product and/or components at no charge to the customer, including labor.

This warranty is not valid under the following conditions:

- If the product had been used under other than normal conditions.
- It does not cover damage due to normal wear and tear.
- If the product has not been operated in accordance with the accompanying instructions for use.
- If the product has been altered or repaired by persons not authorized by us.

STANLEY offers a complete network of its own authorized service centers. All STANLEY Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable service. For more information please contact us through the official service numbers.

ANTIGUA:

+1 484-1640 EXT: 2035 / +1 484-1642

ARUBA:

+297 521-1118

BARBADOS:

+1 431-6850 EXT: 4360

BELICE:

+501 2236935

BOLIVIA:

+591 78931820 / 67007752

COSTA RICA:

+506 2290 0353 / +506 2290 0229

CURACAO:

(+599) 9 461 6600 EXT. 119

DOMINICA:

+1 448 7655 EXT 2020

ECUADOR:

(+593-2) 2813882 / (+593-2) 2409870

EL SALVADOR:

+503 7603-6308

GRENADA:

+1 439-1271/1272 EXT.4306

GUATEMALA:

+502 2366-6794 / +502 4290-7573 / +502 5440-8125

GUYANA:

+592 225-5886

HONDURAS:

+504 9435-2781 / +504 9435-2794

JAMAICA:

+1 926-2110 EXT. 2161

MEXICO:

+52 5547444900

NICARAGUA:

+505 2252-8244

PERÚ:

Lima: +51 998126088 / +51998121183

Lima y Provincias : +51 349-0722

PUERTO RICO:

+1 (787) 444 3390

REPUBLICA DOMINICANA:

+809 332-1042

ST. KITTS:

+1 466-1640 EXT 2120

ST. LUCIA:

+1 457-8100 EXT. 2011

ST. MAARTEN:

+1 544-2190/91 EXT 723

ST. VINCENT:

+1 456-1325 EXT. 2241/2268

TRINIDAD Y TOBAGO:

+1 643-1235 EXT 6514

VENEZUELA:

+58 2122570872 / +58 412 2312211



STANLEY®

©2024 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® y el logotipo Stanley® son marcas comerciales de Stanley Black & Decker, Inc. o de una filial de la misma y se utilizan bajo licencia. Fabricado por Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. licenciatario oficial de este producto.

Hecho en China

©2024 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley® and the Stanley® logo are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc. or an affiliate thereof and are used under license. Manufactured by Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. official licensee of this product.

Made in China